

# Masonite utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítési útmutatója

1. Az utólag beépíthető tok dobozában található szerelőcsomag tartalma



2. A gérösszehúzó szakszerű összeillesztése



3. A felesleges gumitömítés eltávolítása 45°-ban



4. A lamelló helyes behelyezése és beragasztása



5. A tok összeillesztéséhez szükséges ragasztó felhordása



6. A tok összeillesztése



7. A gérösszehúzó behelyezése a kialakított furatba csavarhúzó segítségével



8. A 2db rugós kapocs elhelyezése a megfelelő rögzítés érdekében



9. Az összeillesztett tok behelyezése a falnyílásba



10. A tok ideiglenes rögzítése ékek segítségével



11. A tokszárak párhuzamosságának ellenőrzése mérőszalag és vízmérték (2m) segítségével



12. A tok 3 ponton történő kitámasztása a PUR-hab által kiváltott deformáció elkerülése érdekében.



13. A tok PUR-habbal történő rögzítése



14. A borítóléc összeszerelése ragasztás és gérösszehúzó segítségével



15. A borítóléc tokra illesztése a PUR-hab kikeményedése után



16. A pántok behelyezése a szerelőnyílásba 8148

A pánttestet úgy helyezzük be a tokba, hogy a kettő közti távolság kb. 4mm legyen.



17. A szerelőnyíláson keresztül a pánt rögzítés 4-es imbuszkulccsal



18. A szerelőnyílásokat a szerelőcsomagban található védőkupakkal eltakarjuk



19. Végül ráakasztjuk az ajtólapot a beépített tokra

