

A garanciális igény bejelentő lap

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges:

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat (egyben kezelési, karbantartási és beépítési útmutató), - mely a csomagoláson belül található - és a vásárlást igazoló számla bemutatása.

A garanciális igény érvényét veszti a szállítói megfelelőségi nyilatkozatban leírtak be nem tartása esetén:	Ell:	Okozott hiba:
- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés		Károsodás, működésképtelenség
- szakszerűtlen tárolás		Deformálódás, dagadás, sérülések
- szakszerűtlen beépítés		Sérülések, működési problémák, légzárás romlása, vízzárás romlása, szerelvények károsodása
- szakszerűtlen felületkezelés		Dagadás, deformálódás, gumitömítés károsodása
- felületkezelés elmulasztása		Dagadás, deformálódás
- karbantartás, utánállítások elmulasztása		Működési problémák, szerelvények károsodása
- gondtalan használat		Sérülések, deformálódás

Üveges szerkezeteknél az üveg belső felületének párasodása nem garanciális hiba, az épület klimatikus viszonyait kell megvizsgálni.

A termékek dagadása szintén nem garanciális hiba.

Az áru átvételekor a sérülésmentességet, a lap görbületeket ellenőrizni kell, ennek elmaradása esetén a felelősség a vevőre száll át!

Eladó adatai:

Név: _____

Cím: _____

Tel: _____

Eladás időpontja: _____

Ügyintéző: _____

Vásárló adatai:

Név: _____

Cím: _____

Tel: _____

Beépítés időpontja: _____

Beépítés helyszíne: _____

A garancia a termékre a vásárló információi alapján érvényes:
nem érvényes:

Termék adatai:

Megnevezés: _____

Méret: _____

Nyitásmód: _____

Nyitásirány: _____

Termékkísérő száma: _____

Bejelentett hiba:

Nem garanciális hiba javítása esetén a vásárló a gyártó költségeit számla alapján megtéríti (kiszállítás, anyag, munkadíj).

Kiszállítás: 180 Ft/km+ÁFA

Munkadíj: 3500 Ft/óra+ÁFA

Dátum: _____

Vásárló aláírása

Masonite Magyarország Kft.

Cím: 2220, Vecsés, Üllői út 833. E-mail: masonitehu@masonite.com

Telefon: +36 1 999 6206, +36 29 356 000 Fax: +36 29 356 082



Garanciális feltételek

Szállítás, tárolás:

Szállításkor és tároláskor az ajtókat és ablakokat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Függőleges helyzetben 75-90 fokos dőlésszögben legyenek. Vízszintesen történő szállításkor az ajtókat, ablakokat úgy kell egymásra helyezni, hogy a zsanérokat a felette lévők ne terheljék. Szállításkor a termékek ne legyenek rázkódásnak kitéve. Hosszabb, vagy kevésbé jó úton történő szállítás esetén ajánlott a vízszintesen történő elhelyezés. Minden esetben a nyílászárók mozgásmentes rögzítése szükséges.

Tárolásnál helyezzük a nyílászárókat fa alátételre úgy, hogy a tokszerkezet nútolt oldala nézzen a fal felé. MDF tokos termékeket összeszerelés előtt alátétel lemezre helyezve vízszintesen egymásra rakva is tárolhatjuk. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszuk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagot a termékekre.

A tárolási helyiség klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek.

Frissen vakolt épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen a beltéri ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot!

Nem megfelelő alkalmazás esetén (ipari konyha, szauna, fürdő, kamra, garázs, közösségi zuhanyozó stb.) a garancia érvényét veszti.

Felületkezelés natúr termékeknél:

- A termék natúr kivitelben kerül forgalomba.
- A termék 12%-os nedvességtartalomra leszáritott faanyagból készül, ezért legkésőbb a beépítés előtt a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételt és az abból adódó anyagdagadásokat, alakváltozásokat megakadályozzák.
- A felületkezeléshez a szárnyat le kell venni a tokról, hogy minden rész megfelelően kezelhető legyen.
- A vízvetősín kivétele esetén ügyeljünk a pontos visszahelyezésre. A műanyag végzáró hiánya vízbeszivárgást okoz a szerkezetbe, a vízvetősín rossz behelyezése működési problémát és a szárny sérülését okozhatja.
- A gumitömítést a felületkezelő anyagok kikötésükig károsíthatják, ezért festés előtt a szerkezetből el kell távolítani és csak a teljes száradás után szabad visszahelyezni.
- A felületkezeléskor ügyelni kell arra, hogy a pántokba, zárukba, zárfogadóba, csavarfejekbe festék ne kerüljön, mert működési problémákat okoz, akadályozza a vasalatok beállítását és cseréjét.
- A felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható felületkezelő anyagokkal. A homlokzati nyílászárókat csak kültérre alkalmas felületkezelő anyaggal, a beltériket kül és beltérre alkalmas anyaggal kell felületkezeltetni. A felületkezelő anyagok (rendszerek) alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.

Beépítés:

Megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelően.

Fontos tudnivaló!

Tapasztalataink szerint a beépítés és a belső szakipari munkák nagy páratartalmat okozó tevékenységek. A belső munkák során a nyílászárók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért a beépítés időpontját az építési folyamat megfelelő szakaszában (betonozás, vakolás, festés után) célszerű megválasztani, hogy megóvjuk a szerkezeteket a károsodástól. A nagy páratartalom és hőmérséklet különbség (65% relatív páratartalom felett) okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik. Az ajtók porózusságának megszüntetése érdekében –kivéve a kész felülettel szállított ajtókat- minél előbb javasoljuk az ajtólapok és tokok felületkezelését.

Beltéri ajtó szerkezeteink az MSZ EN 79: 1992 szabályozása szerint az I. klíma kategóriába tartoznak. Az I. klíma kategóriába tartozó termékek olyan helységek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak:

$$t= 23 \text{ C, RL}= 30\% \text{ és } t=18 \text{ C, RL}=50\%$$

Karbantartás:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- A vasalatok olajozása.
- A működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok utánállítása a beállításnál leírt módon.
- A gumitömítés kezelése szilikonnal, vagy glicerinnel a rugalmasság megtartásának érdekében.

Ötévente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése.

A Masonite Magyarország Kft termékeire a törvényben előírt garanciát vállalja.

Masonite Magyarország Kft.

Cím: 2220, Vecsés, Üllői út 833. E-mail: masonitehu@masonite.com

Telefon: +36 1 999 6206, +36 29 356 000 Fax: +36 29 356 082